

MMK Concentré 1:9

Révéléateur pour plaque positive

Usage

Revelateur Concentré pour plaques offset positive analogue (conventionnelle):
i.e. Agfa, KPG, IBF, Ipagsa, Huaguang, Vela

Caractéristique

- Concentré très forte - très économique à l'usage
- Bonne stabilité dans le processeur de plaque
- universellement applicable - pour tout type de plaques analogiques positives
- la régénération économique de Regenerateur R plus, ainsi qu'une solidité développeur constante
- pas ou petits dépôts dans la machine a developper

Emballage

10x1 litre/carton, 10 litre bidon

Application

Mélanger 9 parties d'eau avec 1 partie de MMK Concentré.

Pour regeneré le revelateur user le Regenerat R plus ou

melanger 1 partie de MMK Concentré avec 6 parties d'eau.

Vitesse Débit: 20-40 secondes, commencer par 25 secondes

Regeneration: 15-30ml/m²

Dates Techniques

- Forme: Liquide
- Densité: 1,45 g/cm³
- Couleur: transparent, incolore,
- Odeur: caracteristique
- pH: 13,7
- Etiquette: Corrossive

Stockage

Stockage: n'est pas inférieure à 8°C, pas plus de 40°C.

Durée de vie: 12 mois

Conserver le bidon bien fermé

Protéger des rayons du soleil