

Limpiador ASR

Limpiador desincrustante para máquinas de desarrollo



Almacenamiento y conservabilidad

Almacenamiento: no bajo 8 °C, no sobre 40 °C
Vida útil: 12 meses
Mantenga el recipiente bien cerrado
Proteger de la luz solar

Utilización

Limpiador desincrustante para máquinas de desarrollo

Características

- Elimina las calcificaciones y otros desechos rápido y completamente
- Se logra limpiar zonas difíciles
- También adecuado para la limpieza manual de los rodillos

Empaque

10 litros bidon

Aplicación

Uso común:
Diluir una parte Limpiador ASR con 5-9 partes de agua, dependiendo del grado de suciedad de la máquina, luego limpiar la máquina a una temperatura elevada (30°C), luego escurra la solución de limpieza y enjuague varias veces con agua

Aplicación de concentrado:
Aplicar Limpiador ASR concentrado con una brocha para limpiar el cuerpo y dejar reposar unos 5 minutos y luego enjuague bien con una esponja húmeda.

Datos técnicos

- Fórmula: Líquido
- Densidad: 1,08 g/cm³
- Color: azul
- Olor: sin olor
- Valor pH:> 1
- Etiquetado: Xi Irritante