

Anilox GEL-DL2



Utilización

Limpiador para rodillos anilox

Características

- Efecto de limpieza intensiva - también resuelve tinta secas y recubrimientos
- Da al rodillo flexográfica de nuevo su primer volumen
- La alta viscosidad del gel facilita el manejo

Empaque

Anilox GEL DL2: lata á 500 ml (12 piezas en un carton)

Aplicación

Limpiar los rodillos anilox, a continuación, aplicar Anilox GEL-DL2 y dejar remojar alrededor de 10-20 minutos. A continuación, retire los residuos con una esponja o un trapo húmedo. Por último enjuagar de nuevo con agua, la superficie de los rodillos.

Datos técnicos

- Densidad: 1,14 g/cm³
- Punto de inflamación: -
- Color: claro
- Olor: leve ácido
- Miscible en agua: si
- Evaporación: -

Almacenamiento y conservabilidad

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Conservabilidad: 12 meses